

**GIANT**

*ridesync*



RideSense (G-sensor)

**ANDROID**

**IOS**





*ridesync*



EN

- Manual -

JP

- マニュアル -

简体中文

- 操作手冊 -

繁體中文

- 操作手冊 -



**GIANT**

*ridesync*



**HOW TO PAIR SENSOR**

**ALARM SYSTEM**

**ACCIDENT ALERT SYSTEM**

Please download & install **Giant RideSync App** to your smartphone.







# HOW TO PAIR SENSOR

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR




0B/s  
0B/s

3G 11:00

< Add Bike OK

Bike Data




GIANT TCR


Edit Bike Photo, Bike Name

Spec Select Custom

ETRTO	Tire Size	L(mm)
23-622	700x23C	2096








# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR




or




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR





O.K



*ridesync*



## ALARM SYSTEM

**QUICK START**

**START WITH RIDESYNC APP COMPUTER FUNCTION**

**MANU**






**ALARM SYSTEM  
QUICK START**

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM








# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM








# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






**ALARM SYSTEM**

**START WITH RIDESYNC APP  
COMPUTER FUNCTION**

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

ALARM SYSTEM









# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# ACCIDENT ALERT SYSTEM

# RIDESYNC ARS

- Manual -


ACCIDENT ALERT SYSTEM




# RIDESYNC ARS


- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM










# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM




- 1.
- 2.
- 3.


1.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Ride Sense.r1 BAA2N314'. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left, the text 'Ride Sense.r1 BAA2N314' in the center, and an 'OK' button on the right. The 'OK' button is highlighted with a red square. Below the header, the text 'SOS content' is displayed next to a pencil icon. A large white hand icon with a black outline is pointing at the 'OK' button. The main content area is a large white rectangle with rounded corners, currently empty.


2.



2.



3.






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -




## ACCIDENT ALERT SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM




GIANT TCR  
700x23C




# RIDESYNC ARS

- Manual -

ACCIDENT ALERT SYSTEM




or



# RIDESYNC ARS


- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -



## ACCIDENT ALERT SYSTEM



**IOS**



*ridesync*



EN

- Manual -

JP

- マニュアル -

简体中文

- 操作手冊 -

繁體中文

- 操作手冊 -





**GIANT**

*ridesync*



**HOW TO PAIR SENSOR**

**ALARM SYSTEM**

**ACCIDENT ALERT SYSTEM**

Please download & install **Giant RideSync App** to your smartphone.






# HOW TO PAIR SENSOR

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR




or




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## HOW TO PAIR SENSOR





O.K



*ridesync*



## ALARM SYSTEM

QUICK START

START WITH RIDESYNC APP COMPUTER FUNCTION

MANU




**ALARM SYSTEM  
QUICK START**

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






**ALARM SYSTEM**

**START WITH RIDESYNC APP  
COMPUTER FUNCTION**

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -





ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM








# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ALARM SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ALARM SYSTEM






# ACCIDENT ALERT SYSTEM

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM



無 SIM 卡 17:21 100%

< Ride Sense.r1 BAA2N314 Save

SOS mail contents

Example SOS


Recipient +

EddieWang@xxmail.com

# RIDESYNC ARS

- Manual -





## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM




# RIDESYNC ARS

- Manual -

ACCIDENT ALERT SYSTEM




or



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ACCIDENT ALERT SYSTEM



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ACCIDENT ALERT SYSTEM





*ridesync*



ペアリングの方法

アラームシステム

事故システム


**Giant RideSync App**をダウンロードして、  
スマートフォンにインストールしてください







# ペアリングの方法







11:15

バイクの追加

確定

バイクデータ

 GIANT TCR

車種の写真を編集、バイク名

スペックの選択 カスタム

ETRTO	タイヤサイズ	L(mm)
23-622	700x23C	2096







# RIDESYNC ARS


- Manual -

## ペアリングの方法









# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法




or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法





O.K

*ridesync*



# アラームシステム

クイックスタート

RideSync APP 走行中スタート

MANU




アラームシステム  
クイックスタート

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## アラームシステム













# RIDESYNC ARS


- Manual -

## アラームシステム









# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム







アラームシステム

RideSync APP

走行中スタート




# RIDESYNC ARS

- Manual -

アラームシステム





# RIDESYNC ARS

- Manual -



## アラームシステム



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム










# RIDESYNC ARS


- Manual -

## アラームシステム






# 事故システム







51B/s  
0B/s

H+  
11:20

< Ride Sense.r1 BAA2N314 保存

ペアリングコ... 130280CF04C9D289

接続状態 接続済み

ファームウェアバージョン A1.0.r11

バッテリー残量 100 %


アラーム設定 >

**転倒アラームの設定 >**

機能テスト >







1.

2.

3.

1.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a blue header bar with a back arrow on the left, the text "Ride Sense.r1 BAA2N314" in the center, and a "確定" (Confirm) button on the right. The "確定" button is highlighted with a red rectangular box, and a white hand icon with a black outline is pointing at it. Below the header bar, the text "救助メールの内容" (Content of rescue email) is displayed. The main area of the screen is a large white rectangle containing a black pencil icon, indicating that the user can edit the content of the rescue email.

2.

0B/s  
0B/s H+ 11:21


< Ride Sense,r1 BAA2N314 確定

メールの通報先 +

通報先のEメールアドレスを入力してください

確定

2.



3.


正在儲存螢幕截圖...

Ride Sense.r1 BAA2N314 確定

メールの通報先 + ⓘ

受信者の入力電話番号をお願いします

確定








# RIDESYNC ARS


- Manual -

## 事故システム










or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 事故システム



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 事故システム



GIANT

ridesync



ペアリングの方法

アラームシステム

事故システム

**Giant RideSync App**をダウンロードして、  
スマートフォンにインストールしてください






# ペアリングの方法

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法








# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法








# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## ペアリングの方法



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法




or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## ペアリングの方法







O.K

GIANT

ridesync



# アラームシステム

クイックスタート

RideSync APP走行中スタート

MANU




アラームシステム  
クイックスタート

# RIDESYNC ARS


- Manual -

## アラームシステム










# RIDESYNC ARS

- Manual -


## アラームシステム











# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム





アラームシステム

RideSync APP

走行中スタート

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム




# RIDESYNC ARS

- Manual -

アラームシステム









# RIDESYNC ARS

- Manual -

アラームシステム






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム





# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## アラームシステム






# 事故システム



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 事故システム











The screenshot displays the 'Ride Sense.r1 BAA2N314' screen in the Ridesync ARS app. The status bar at the top shows '無 SIM 卡', '17:40', and '100%' battery. The '保存' (Save) button is highlighted with a red box and a hand cursor. Below the title bar, the section '救助メールの内容' (Emergency Email Content) contains a text input field with 'Example SOS' and a pencil icon. Below this, the 'メールの通報先' (Email Notification Recipient) section has a text input field containing 'EddieWang@xxmail.com' and a plus sign icon. Both input fields are also highlighted with red boxes and pencil icons.



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 事故システム




選択

乗車開始


記録停止




GIANT TCR  
700x30C








or






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 事故システム



GIANT

ridesync



如何配对ARS装置

警报系统

意外通知系统

请先下载并安装Giant RideSync App至您的智慧型手机





# 如何配对ARIS装置

# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



新增爱车

确定

基本资料

 GIANT TCR

编辑车种照片、爱车名称

规格选取  自订

ETRTO	轮胎尺寸	L(mm)
23-622	700x23C	2096



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置




或



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



主选单





*ridesync*



# 警报系统

快速启动

RideSync APP 骑乘中启动

主选单



警报系统

快速启动

# RIDESYNC ARS


- Manual -

警报系统









# RIDESYNC ARS


- Manual -

警报系统









# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统





警报系统


RideSync APP

骑乘中启动

# RIDESYNC ARS

- Manual -


警报系统




# RIDESYNC ARS

- Manual -

警报系统







# RIDESYNC ARS

- Manual -

警报系统








# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统





# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统






# 意外通知系统

# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系统




# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系统










# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统






1.

The screenshot displays a mobile application interface. At the top, a blue header bar contains a back arrow on the left, the text 'Ride Sense.r1 BAA2N314' in the center, and a '确定' (Confirm) button on the right. The '确定' button is highlighted with a red square, and a white hand cursor is pointing at it. Below the header, the text '求救信内容' (Emergency Message Content) is displayed. Underneath this text is a large white rectangular area containing a black pencil icon, indicating a text input field. The rest of the screen is blank white space.


2.



2.



3.







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 意外通知系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -


意外通知系统




# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系统



or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统



**IOS**



GIANT

ridesync



如何配对ARS装置

警报系统

意外通知系统

请先下载并安装Giant RideSync App至您的智慧型手机





# 如何配对ARS装置

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置

無 SIM 卡 14:53 86%

< 新增爱车 确定


基本资料

 GIANT TCR

编辑车种照片、爱车名称

规格选取 自订

ETRTO	轮胎尺寸	轮胎周长
23-622	700x23C	2096





# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置






# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



或



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配对ARS装置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配对ARS装置



主选单



*ridesync*



# 警报系统

快速启动

RideSync APP 骑乘中启动

主选单



警报系统

快速启动

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 警报系统











# RIDESYNC ARS


- Manual -

## 警报系统













# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统





警报系统

RideSync APP

骑乘中启动

# RIDESYNC ARS

- Manual -


警报系统




# RIDESYNC ARS

- Manual -

警报系统









# RIDESYNC ARS

- Manual -


警报系统











# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警报系统





# 意外通知系统


# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统







# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系统







無 SIM 卡 15:38 92%

< Ride Sense.r1 BAA2N314 储存

求救信内容

Example SOS

发信对象 +

hank@program.com.tw




# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系统




GIANT TCR  
700x23C




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统



or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系统





*ridesync*



如何配對ARS裝置

警報系統

意外通知系統

請先下載並安裝Giant RideSync App至您的智慧型手機







# 如何配對ARS裝置

# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



新增愛車

基本資料

 GIANT TCR

編輯車種照片、愛車名稱

規格選取 自訂

ETRTO	輪胎尺寸	L(mm)
23-622	700x23C	2096

# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置




或



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



O.K

主選單



*ridesync*



## 警報系統

快速啟動

RideSync APP 騎乘中啟動

主選單



警報系統

快速啟動

# RIDESYNC ARS


- Manual -

警報系統









# RIDESYNC ARS

- Manual -


警報系統




# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統





警報系統

RideSync APP

騎乘中啟動






# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統





# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統





# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統






# 意外通知系統

# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統





# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統








# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統








1.



2.



2.



3.


正在儲存螢幕截圖...

< Ride Sense.r1 BAA2N314 確定

發信對象 + ⓘ

請輸入發信對象的手機號碼

確定





# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -


意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統



or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



主选单

**IOS**

**GIANT**

*ridesync*



如何配對ARS裝置

警報系統

意外通知系統

請先下載並安裝Giant RideSync App至您的智慧型手機





# 如何配對ARS裝置

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置





# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



無 SIM 卡 14:41 89%

< 新增愛車 確定

基本資料

 GIANT TCR

編輯車種照片、愛車名稱

規格選取 自訂

ETRTO	輪胎尺寸	輪胎周長
23-622	700x23C	2096



# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -


如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置



# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



或



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 如何配對ARS裝置





# RIDESYNC ARS

- Manual -

如何配對ARS裝置



主選單



*ridesync*



# 警報系統

快速啟動

RideSync APP 騎乘中啟動

主選單



警報系統

快速啟動

# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統








# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統






# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統





警報系統

RideSync APP

騎乘中啟動

# RIDESYNC ARS

- Manual -


警報系統




# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統








# RIDESYNC ARS

- Manual -



警報系統




# RIDESYNC ARS

- Manual -

警報系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 警報系統





# 意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統




# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統





# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



The screenshot shows a mobile application interface for sending an emergency notification. At the top, the status bar displays '無 SIM 卡', '14:47', and '87%' battery. The app header shows a back arrow, the text 'Ride Sense.r1 BAA2N314', and a '儲存' (Save) button highlighted with a red box. Below the header is a section labeled '求救信內容' (Emergency Message Content) with a pencil icon. A large red rectangular box highlights the text input area, which contains the text 'Example SOS!'. Below this is a section labeled '發信對象' (Recipient) with a plus sign icon. A red rectangular box highlights the input field containing the email address 'hank@program.com.tw'. The bottom of the screen shows several empty horizontal lines for additional recipients.

# RIDESYNC ARS

- Manual -


## 意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

意外通知系統







# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



or



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



# RIDESYNC ARS

- Manual -

## 意外通知系統



主選單