




<YUX | b]h/ :DUf hg




## Installation



## General Operation & Display




- |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wireless <b>U</b>ensor <b>O</b>etector</li> <li>2. Auto <b>U</b>scan</li> <li>3. <b>V</b>i<b>A</b> Distance</li> <li>4. Ride Time</li> <li>5. Average <b>U</b>peed</li> <li>6. Max <b>U</b>peed</li> <li>7. Calorie</li> <li>8. Odometer</li> <li>9. Low <b>O</b>attery <b>A</b>dicator</li> <li>10. Clock</li> <li>11. Pace <b>A</b>ve</li> <li>12. Current Speed</li> <li>13. Smart <b>B</b>acklight</li> <li>14. Unit</li> <li>15. <b>O</b> ( ) <b>A</b> of Function <b>X</b>alue</li> <li>16. Mode Key</li> <li>17. Setup Key</li> </ol> | <p><b>SC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无线传感器探头</li> <li>2. 自动循环功能</li> <li>3. 距离</li> <li>4. 骑行时间</li> <li>5. 平均速度</li> <li>6. 最大速度</li> <li>7. 卡路里</li> <li>8. 总里程</li> <li>9. 蓄电池电量过低指示灯</li> <li>10. 时钟</li> <li>11. 速度比较</li> <li>12. 当前速度</li> <li>13. 智慧背光</li> <li>14. 单位</li> <li>15. 功能数值</li> <li>16. 模式键</li> <li>17. 设定键</li> </ol> | <p><b>TC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 無線感應符號</li> <li>2. 自動循環功能</li> <li>3. 距離</li> <li>4. 騎乘時間</li> <li>5. 平均速度</li> <li>6. 最大速度</li> <li>7. 卡路里</li> <li>8. 總里程</li> <li>9. 弱電顯示</li> <li>10. 時鐘</li> <li>11. 速度比較</li> <li>12. 即時速度</li> <li>13. 智慧背光</li> <li>14. 單位</li> <li>15. 功能數值</li> <li>16. 功能鍵</li> <li>17. 設定鍵</li> </ol> | <p><b>JP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ワイヤレスセンサー検出表示</li> <li>2. オートスキャン</li> <li>3. 走行距離</li> <li>4. 走行時間</li> <li>5. 平均走行速度</li> <li>6. 最高走行速度</li> <li>7. カロリー</li> <li>8. 総走行距離</li> <li>9. ローバッテリーインジケーター</li> <li>10. 時刻</li> <li>11. ベース表示</li> <li>12. 現在の速度</li> <li>13. スマートバックライト</li> <li>14. 単位</li> <li>15. 機能の値</li> <li>16. モードキー</li> <li>17. 設定キー</li> </ol> | <p><b>ES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detector de sensor inalámbrico</li> <li>2. Escaneo automático</li> <li>3. Distancia</li> <li>4. Tiempo de marcha</li> <li>5. Velocidad media</li> <li>6. Velocidad máx</li> <li>7. Calorías</li> <li>8. Cuentakilómetros</li> <li>9. Indicador de carga baja de la batería</li> <li>10. Tiempo</li> <li>11. Pulsómetro</li> <li>12. Velocidad actual</li> <li>13. Sistema de iluminación inteligente</li> <li>14. Unidad</li> <li>15. Valor de funciones</li> <li>16. Tecla Modo</li> <li>17. Tecla de configuración</li> </ol> |
|---|---|--|--|--|



- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabelloser Sensor</li> <li>2. Automatisch Start-Stopp</li> <li>3. Entfernung</li> <li>4. Fahrzeit</li> <li>5. Durchschnittliche Geschwindigkeit</li> <li>6. Max. Geschwindigkeit</li> <li>7. Kalorien</li> <li>8. Tageskilometer</li> <li>9. Intelligentes Beleuchtungs</li> <li>10. Zeit</li> <li>11. Schrittzähler</li> <li>12. Aktuelle Geschwindigkeit</li> <li>13. Intelligentes Beleuchtungs</li> <li>14. Einheit</li> <li>15. Funktionswert</li> <li>16. Modustaste</li> <li>17. Einrichtungstaste</li> </ol> | <p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Détecteur sans fil</li> <li>2. Balayage automatique</li> <li>3. Distance</li> <li>4. Durée du trajet</li> <li>5. Vitesse moyenne</li> <li>6. Vitesse maxi</li> <li>7. Calories</li> <li>8. Compteur kilométrique</li> <li>9. Voyant de batterie faible</li> <li>10. Heure</li> <li>11. Régulateur</li> <li>12. Vitesse courante</li> <li>13. Système d'éclairage intelligent</li> <li>14. Unité</li> <li>15. Valeurs fonctions</li> <li>16. Touche mode</li> <li>17. Touche Configuration</li> </ol> | <p><b>KR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 무선 센서 감지기</li> <li>2. 자동 스캔</li> <li>3. 주행거리</li> <li>4. 주행 시간</li> <li>5. 평균 속도</li> <li>6. 최고 속도</li> <li>7. 칼로리</li> <li>8. 적산거리계</li> <li>9. 배터리 부족 표시등</li> <li>10. 시간</li> <li>11. 페이스</li> <li>12. 현재 속도</li> <li>13. 스마트 조명 시스템</li> <li>14. 단위</li> <li>15. 기능 값</li> <li>16. 모드 키</li> <li>17. 설정 키</li> </ol> | <p><b>NL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draadloze sensor detector</li> <li>2. Auto scan</li> <li>3. Afstand</li> <li>4. Rijtijd</li> <li>5. Gemiddelde snelheid</li> <li>6. Max snelheid</li> <li>7. Calorie</li> <li>8. Odometer</li> <li>9. Lege batterij indicator</li> <li>10. Tijd</li> <li>11. Gangmaker</li> <li>12. Huidige snelheid</li> <li>13. Slim lichtstelsel</li> <li>14. Eenheid</li> <li>15. Functiewaarde</li> <li>16. Modus knop</li> <li>17. Instellingstoets</li> </ol> | <p><b>PL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wskaźnik czujnika bezprzewodowego</li> <li>2. Automatyczne wyszukiwanie</li> <li>3. Dystans</li> <li>4. Czas jazdy</li> <li>5. Prędkość średnia</li> <li>6. Prędkość maks</li> <li>7. Kalorie</li> <li>8. Licznik kilometrów</li> <li>9. Wskaźnik niskiego naładowania baterii</li> <li>10. Czas</li> <li>11. Tempo</li> <li>12. Aktualna prędkość</li> <li>13. Inteligentny system oświetlenia</li> <li>14. Jednostka</li> <li>15. Wartość</li> <li>16. Przycisk trybu</li> <li>17. Przycisk ustawień</li> </ol> |
|---|---|---|---|--|

: i bW]cbg



Press and release M key

1. Set Wheel Size



S




M >>



M2 >




M2 >>



M2

Set Hour Format

2. Set Hour Format



S




< M >



M2 >



M2 >>



M2


Set Unit

3. Set Unit

M  
Press and  
release M key

S  
Press and  
release S key

M2  
Press & hold  
M key for 2s




< M >



M2 >



M2 >>



S

Exit

**EN** Press the S button at back of the computer to give its basic settings before using it for the first time. Press M key to select desired option. Press and hold M key for 2 seconds to confirm current setup and enter the next one.

1. Set up wheel diameter: Press M key to select one of the 10 predefined wheel diameters or customize one for you.
2. Set up clock: Press M key to select 24/12 time format. Press and hold M key for 2 seconds to set up hours and minutes. Press M key to increase or decrease numeric value.
3. Set up unit of measure: Press M key to select Metric (KM) or Imperial (M) distance system.
4. Set up weight: Press M key to set up your weight.

\*Please download the operation manual at web site: <http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**SC** 首次使用碼表時，按下碼表背面的S按鈕輸入基本設置。按下M鍵選擇所需選項。按住M鍵2秒鐘確認當前設置並進入下一項。

1. 設置車輪直徑：按下M鍵，從10個預定義的車輪直徑中選擇一項或根據需要進行自定義設置。
2. 設置時鐘：按下M鍵選擇24/12小時制時間格式。然後按住M鍵2秒鐘設置小時和分鐘。按下M鍵可增大或減小數值。
3. 設置測量單位：按下M鍵選擇公制(KM)或英制(M)距離單位。
4. 設置重量：按下M鍵設置重量。

\*詳細說明書下載：<http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**KR** 처음 사용하기 전에 속도계 본체 뒷면에 있는 S 버튼을 눌러 기본 설정을 입력하십시오. 원하는 옵션을 선택하려면 M 키를 누르십시오. 현재의 설정을 확인하려면 M 키를 2초 동안 길게 눌러 확인한 후 다음 설정으로 넘어갑니다.

1. 휠 직경 설정: M 키를 눌러 10개의 사전 설정된 휠 직경 중 하나를 선택하거나 직접 사용자 지정 휠 직경을 설정합니다.
2. 시계 설정: M 키를 눌러 24/12 시간 형식을 선택합니다. M 키를 2초 동안 길게 누르면 시간과 분을 설정합니다. M 키를 눌러 숫자 값을 증가시키거나 감소시킵니다.
3. 측정 단위 설정: M 키를 눌러 미터법(KM) 또는 마일법(M) 거리 시스템을 선택합니다.
4. 몸무게 설정: M 키를 눌러 몸무게를 설정합니다.

\* 다음 웹 사이트에서 사용 설명서를 다운로드하십시오.  
<http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**EL** Druk op de S-knop op de achterkant van de computer om basisinstellingen in te voeren voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Druk op de M-knop om de gewenste optie te selecteren. Houd de M-knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de huidige instelling te bevestigen en de volgende in te voeren.

1. Wiel diameter instellen: druk op de M-knop om één van de 10 vooraf gedefinieerde wiel diameters te kiezen of stel een aangepaste in voor uzelf.
2. Klok instellen: druk op de M-knop om een 12-/24-uursnotatie te selecteren. Houd de M-knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de uren en minuten in te stellen. Druk op de M-knop om de numerieke waarde te verhogen of te verlagen.
3. Maateenheid instellen: druk op de M-knop om Metrisch (km) of Brits (mijl) te kiezen als afstandssysteem.
4. Gewicht instellen: druk op de M-knop om uw gewicht in te stellen.

\* Download de bedieningshandleiding op de website: <http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**FR** Appuyez sur le bouton S à l'arrière du chronomètre pour effectuer des réglages de base avant de l'utiliser pour la première fois. Appuyez sur la touche M pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez et maintenez la touche M enfoncée pendant 2 secondes pour confirmer le réglage courant et accéder au suivant.

1. Configuration du diamètre de la roue : appuyez sur la touche M pour sélectionner l'un des 10 diamètres de roue prédéfinis ou définir vous-même une valeur personnalisée.
2. Configuration de l'horloge : appuyez sur la touche M pour sélectionner le format 24/12 heures. Appuyez et maintenez la touche M enfoncée pendant 2 secondes pour régler les heures et les minutes. Appuyez sur la touche M pour augmenter ou diminuer la valeur numérique.
3. Configuration de l'unité de mesure : appuyez sur la touche M pour sélectionner le système de distance Métrique (KM) ou Impérial (M).
4. Configuration du poids : appuyez sur la touche M pour définir votre poids.

\* Veuillez télécharger le mode d'emploi sur le site Web : <http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**TC** 首次使用碼表時，按壓碼表主機背面S按鍵開始基本設定，按M鍵：調整選項，長按M鍵2秒：確認並進入下一個設定項目或單位。

1. 設定輪徑：按M鍵選擇內建10種常用輪徑或自行輸入輪徑總長。
2. 設定時鐘：按M鍵選擇24時/12時制，長按M鍵2秒設定小時與分鐘，按M鍵調整數值。
3. 設定單位：按M鍵選擇公制(KM)或英制(M)。
4. 設定體重：按M鍵調整體重數值。

\*詳細說明書下載：<http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**JP** 初めての使用する前に、ストップウォッチの背面のSボタンを押して、基本設定を入力してください。Mキーを押して、希望のオプションを選択します。Mキーを2秒間長押しして、現在の設定を確認し、次の設定に移ります。

1. ホイール周長の設定：Mキーを押してプリセットされているホイール周長10種類の中から選択するか、カスタム定義を設定します。
2. 時計の設定：Mキーを押して、24/12時間形式を選択します。Mキーを2秒間長押しして、時間と分を設定します。Mキーを押して、数値を増減します。
3. 計測単位の設定：Mキーを押して距離のキロメートルとマイルを選択します。
4. 体重の設定：Mキーを押して、体重を設定します。

\* 操作マニュアルは Web サイト (<http://www.giant-bicycles.com/en-in/>) でダウンロードしてください。

**DE** Bevor Sie die Stoppuhr zum ersten Mal benutzen, drücken Sie die S-Taste an der Rückseite und nehmen ein paar Grundeinstellungen vor. Mit der M-Taste wählen Sie die gewünschte Option. Zum Bestätigen der aktuellen Einstellung und zum Wechsel zur nächsten halten Sie die M-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

1. Raddurchmesser festlegen: Wählen Sie mit der M-Taste einen von 10 vordefinierten Raddurchmessern oder legen Sie einen eigenen Durchmesser fest.
2. Uhr stellen: Wählen Sie mit der M-Taste zwischen 24- und 12-Stunden-Format. Zum Einstellen der Stunden und Minuten halten Sie die M-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie den gewünschten Wert durch kurzes Drücken der M-Taste ein.
3. Einheiten einstellen: Wählen Sie metrische (KM wie Kilometer) oder englische (M wie Meilen) Einheiten mit der M-Taste.
4. Gewicht einstellen: Stellen Sie Ihr Gewicht mit der M-Taste ein.

\* Bitte laden Sie die Bedienungsanleitung von der Webseite herunter: <http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**ES** Presione el botón S situado en la parte posterior del cronómetro para introducir la configuración básica antes de utilizarlo por primera vez. Presione el botón M para seleccionar la opción que desee. Presione sin soltar el botón M durante 2 segundos para confirmar la configuración actual y entrar en la siguiente.

1. Configure el diámetro de la rueda: presione el botón M para seleccionar uno de los 10 diámetros de rueda predefinidos o establezca uno personalizado usted mismo.
2. Configure el reloj: presione el botón M para seleccionar el formato de 24 o 12 horas. Presione sin soltar el botón M durante 2 segundos para configurar las horas y los minutos. Presione el botón M para aumentar o reducir el valor numérico.
3. Configure la unidad de medición: presione el botón M para seleccionar el sistema de distancia métrico (KM) o imperial (M).
4. Configure el peso: presione el botón M para establecer su peso.

\* Descargue el manual de funcionamiento en el sitio Web: <http://www.giant-bicycles.com/en-in/>

**PL** Naciśnij przycisk S z tyłu licznika, aby wprowadzić podstawowe ustawienia, przed pierwszym użyciem. Naciśnij przycisk M, aby wybrać wymaganą opcję. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez 2 sekundy, aby potwierdzić bieżące ustawienia i przejść do następnych.

1. Ustawienie średnicy koła: Naciśnij przycisk M, aby wybrać jedną z 10 predefiniowanych średnic lub ustawić własną niestandardową.
2. Ustawienie zegara: Naciśnij przycisk M, aby wybrać format czasu 24/12 godzinowy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez 2 sekundy, aby ustawić godziny i minuty. Naciśnij przycisk M, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość liczbową.
3. Ustawienie jednostki miary: Naciśnij przycisk M, aby wybrać system odległości Metric (Metryczny) (KM) lub Imperial (Anglosaski) (M).
4. Ustawienie wagi: Naciśnij przycisk M, aby ustawić swoją wagę.

\* Pobierz instrukcję obsługi na stronie internetowej: <http://www.giant-bicycles.com>